

Manual de Instruções

Termo de Garantia

CAFETEIRA 30 XÍCARAS



Obrigado por escolher a Suggar!

Parabéns pela sua compra!

Esta Cafeteira Elétrica foi projetada para lhe oferecer um café filtrado fresco ou chá quente em minutos com uma ótima qualidade. Você também poderá esquentar água para outras bebidas instantâneas.

Reserve alguns minutos para ler atentamente este manual.

Aqui você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto. Guarde este manual para futuras consultas. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Leia com atenção todas as informações deste manual antes de utilizar o produto.
- Este aparelho foi fabricado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de ligar o seu aparelho à tomada, certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta do aparelho corresponde à tensão local (127V ou 220V).
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Caso vá utilizar uma extensão, certifique-se de que a sua especificação seja compatível com a corrente requerida pelo aparelho.
- Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
- Antes de retirar o plugue da tomada, desligue primeiro no interruptor liga/desliga. A luz indicadora se apagará indicando que a mesma está desligada.
- A fim de se proteger contra riscos de choque elétrico, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto na água ou outro líquido.
- Não deixe que o cabo de força entre em contato com as partes quentes da cafeteira.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência

e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não exponha o produto à chuva.
- Não move o aparelho de lugar durante o seu uso.
- Não utilize o aparelho para outra função que não seja para a qual foi projetado.
- Não coloque café para requentar em sua cafeteira.
- Entre cada processo de elaboração de café, desligue a cafeteira e deixe-a esfriar durante 5 minutos aproximadamente. Depois, encha-a de novo com água fria.
- Nunca coloque açúcar na água. Nunca coloque o pó diretamente na água.
- CUIDADO: A base do aparelho (base térmica) pode estar quente após o uso.
- A cafeteira trabalha com água em temperatura elevada. O contato com a água fervente pode causar queimaduras grave.

ATENÇÃO!

Antes de utilizar pela primeira vez sua cafeteira, siga as instruções abaixo:

- Coloque água fria no reservatório até o nível mais alto e ligue a cafeteira.
- Deixe que toda a água seja passada pelo interior da cafeteira, para que quaisquer resíduos de impurezas, que possam ter restado do processo de montagem ou estocagem sejam eliminados.

NOME DOS COMPONENTES



MODO DE USAR

PREPARANDO O CAFÉ:

1. Coloque a cafeteira sobre uma superfície lisa e nivelada. Conecte o plugue na tomada. Certifique-se que o indicador luminoso do interruptor Liga/Desliga esteja apagado.
2. Levante a tampa do reservatório e encha-o com água fria, na quantidade de xícaras que desejar preparar. Verifique no reservatório o nível da água.

3. Mova para a direita o porta-filtro, adicione quantidade adequada de pó de café no filtro permanente que acompanha a cafeteira ou no filtro de papel. Deve-se sempre utilizar um filtro de papel novo para fazer café.

4. A cafeteira faz até 30 xícaras (tendo como referência uma xícara 48ml) ou até 14 xícaras (tendo como referência uma xícara 100ml). Coloque o pó de café a seu gosto (mais forte ou mais fraco, considerando a quantidade de água utilizada).

OBS:

- Três medidores de pó de café equivalem a uma medida de xícara de café de 50ml. (pó de café até a borda do medidor).
- A capacidade do medidor é de 5g de café.
- 5. Retorne o porta-filtro para a posição original e certifique-se que fixado corretamente.
- 6. Coloque a jarra refratária na base térmica.
- 7. Ligue o aparelho. A lâmpada indicadora do interruptor irá

acender, indicando o funcionamento da cafeteira.

8. A cafeteira irá fazer café até acabar a água do reservatório de água e então entrar automaticamente no modo de manter o café aquecido. A base térmica irá manter a temperatura do café conforme informado abaixo:

9. Acima de 72°C em meia hora

10. Acima de 68°C em uma hora

11. Desligue a cafeteira no interruptor Liga/Desliga quando o café acabar, ou quando não quiser mais mantê-lo quente. Nunca deixe a jarra refratária vazia sobre a base térmica ligada

12. Retire o plugue da tomada.

CORTA-PINGOS

- Este dispositivo permite que se possa servir uma ou mais xícaras de café antes que se termine o ciclo de filtragem.

- Retire a jarra refratária devagar da base térmica, e o cortapingos será ativado automaticamente, interrompendo o fluxo de café para a jarra refratária.

- Sirva o(s) café(s) e retorne a jarra refratária para a base térmica.

ATENÇÃO!

A jarra refratária deverá ser recolocada em seu lugar num tempo máximo de 1 minuto, para evitar que o café que está sendo filtrado e retido pelo corta-pingos transborde.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre desligue a cafeteira antes de limpá-la. Deixe a base térmica esfriar.

- Lave o porta-filtro e a jarra refratária em água morna e sabão.

- Para a limpeza externa, utilize apenas um pano macio e úmido. Nunca submerja a cafeteira em água ou outros líquidos.

- Não coloque a cafeteira em máquina de lavar louça. Nunca utilize materiais abrasivos em sua limpeza.

- Para que sua cafeteira continue a fazer café de forma perfeita, restos minerais deixados pela água deverão ser eliminados. Encha 3/4 do reservatório de água fria e 1/4 com vinagre. Coloque a jarra refratária em seu lugar e faça um ciclo completo de filtragem. Após, desligue a cafeteira. Encha novamente o reservatório, agora apenas com água fria e faça novamente outro ciclo de filtragem. Repita a operação mais uma vez com água. Nunca utilize outro produto que não seja vinagre para esta operação.

- No caso de notar gosto estranho no café ou aumento de ruído durante a preparação de café ou aumento no tempo de preparação do café ou o aparelho desligue antes de esvaziar o reservatório de água, efetue a limpeza acima. Caso contrário o depósito de minério da água utilizada pode danificar o aparelho permanentemente.

- Efetue esta limpeza a cada 3 meses

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CAFETEIRA 30 XÍCARAS	
COR	PRETA	
TENSÃO (V)	127	220
POTÊNCIA (W)	800	800
CONSUMO (kWh)	0,8	0,8
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	1,33	
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAltxProf cm)	16,5x29,5x23,0	

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuem postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água
CEP: 30390-150
Fax: (31) 2125-5266

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REV.01/17

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR

eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC

RIO BRANCO - CEP 69902-770 - Tel.: (68) 3228-7645

RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

APARECIDA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3511-4091 / 9959-7928

APARECIDA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264

DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel.: (82) 3641-1687

GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844-9020

MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981

MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563

MATRIZ DE CAMARAGIBÉ - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529

PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 9986-9635

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57420-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / 3271-1019

TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82) 3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ACARÁZU - CEP 29192-066 - Tel.: (77) 3256-7563 / 9997-9885

CANAÍCA - CEP 26146-330 - Tel.: (27) 3090-2176 / 3386-7298 / 3090-2175

CANAÍCA - CEP 29191-565 - Tel.: (27) 3136-2879

CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523

COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fac 3722-7052

GUACUJ - CEP 29560-000 - Tel.: (27) 3543-1638

IÚNA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 3545-3682 / 9986-0530

JAGUARÉ - CEP 29950-000 - Tel.: (27) 3769-2076

LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (27) 3371-3713 / 3373-1913

PINHEIROS - CEP 29980-000 - Tel.: (27) 3765-1575

PUMA - CEP 29285-000 - Tel.: (28) 3520-1364

SAO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27) 3727-2617 / 9863-3484

CAETÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736

CAMACARI - CEP 28040-430 - Tel.: (77) 3644-1807

CANDEIAS - CEP 4315-390 - Tel.: (77) 3601-7165 / 8756-0979

CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3262-3203 / 9989-6729

CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120

ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017

EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75) 3271-3185

FAROL - CEP 45820-081 - Tel.: (73) 3512-2073 / 98138 1545

EUNÁPOLIS - CEP 4820-320 - Tel.: (73) 3215-5250

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1973

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588

GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 3254-2688

GARANHIM - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791

ILHEUS - CEP 45650-300 - Tel.: (73) 3215-2328 / 8834-9598

INFAMBUPE - CEP 48940-000 - Tel.: (75) 3431-8263

IPAIÚ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047

IRECÉ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000

ITABARABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 251-2943

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3212-1140 / 3041-0068

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328

ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 44700-000 - Tel.: (74) 3621-3787

JAGUARAL - CEP 45435-000 - Tel.: (73) 3324-1658

JEQUIÉ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228

JEQUIÉ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3255-2760

JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel.: (74) 3612-5631

LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130

MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769

PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866

PLANEJTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 3342-2543

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45890-00 - Tel.: (73) 3071-0090

RIACHÓ DO JACUPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046

RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866

SAUADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957

SAUADOR - CEP 40322-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SAUADOR - CEP 40322-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SAUADOR - CEP 40322-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SANTA MARIA DO TIGRE - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9996-1591 / 9993-7885

SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel.: (77) 9208-6318 / 8186-5159

SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772

SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364

SANTO ESTÉVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668

SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287

SERIPINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / B159-9402

TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449

TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 49595-028 - Tel.: (73) 3281-8266 / 3013-9463

VALença - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147

VITORIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6053

VITORIA DA CONQUISTA - CEP 45002-105 - Tel.: (77) 3422-7111

XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761

CAUCUA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184

CAUCUA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3011-4550

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 9967-1212

FORTEALEZA - CEP 60320-410 - Tel.: (85) 3243-7626

FORTEALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9886-5774

GUARACIBA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759

HORIZONTE - CEP 62800-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-0323

IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3561-0853

IGUATU - CEP 63500-119 - Tel.: (88) 3561-1354

ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3676-1198

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel.: (88) 3511-3337

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-245 - Tel.: (88) 3511-6247

MARACANAÚ - CEP 61900-400 - Tel.: (85) 3371-4049 / 33824530

PACAJÁ - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386

QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216

SOBRAL - CEP 62100-290 - Tel.: (88) 3614-8743

TUA - CEP 63600-000 - Tel.: (88) 3837-1947

TIANGUA - CEP 62230-000 - Tel.: (88) 3671-3333

MATO GROSSO - AL

APARECIDA - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827

PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269